

# ATARI PC 3 TASTATUR – ERGÄNZUNG –

Für ATARI PC, PC2, PC3 Computer.

*Diese Ergänzung ersetzt die Tastaturdokumentation in Ihrem PC Benutzerhandbuch.*

ATARI PC, PC2, PC3 Computer werden künftig auch mit einer erweiterten Tastatur (101/102 Tasten) ausgeliefert. Der Anschluß erfolgt auf der Geräterückseite. Die Tastatur verfügt im Einzelnen über 72/73 Standard-, 12 Funktions- und 17 numerische Tasten.

## TASTENANORDNUNG

Auf der Oberseite sind die Funktionstasten von **F1** bis **F12** angeordnet, die je nach Anwendungsprogramm verschiedene Funktionen zugewiesen bekommen können. Mit den Funktionstasten **F1** bis **F6** werden zusätzlich Kommandos zur Steuerung der MS-DOS Kommandoebene eingeben (vgl. **Microsoft MS-DOS User's Interface**). **F11** und **F12** sind inaktiv und werden nur in Verbindung mit PC-AT kompatiblen Rechnern verwendet.

Die alphanumerischen Tasten (Buchstaben, Zahlen und Symbole) werden in erster Linie zur Eingabe von Daten oder Befehlen benutzt. In der Funktion entsprechen sie einer herkömmlichen Schreibmaschinentastatur. Dies gilt auch für die – **SHIFT**, –**TAB**, –**GROß**– (**Caps Lock**) und [ ← ] RÜCK- Tasten. Die meisten alphanumerischen Tasten verfügen über eine automatische Wiederholungsfunktion wenn sie gedrückt gehalten werden.

Die folgenden Tasten haben spezielle Kontrollfunktionen:

[**ESC**], [**PRINT SCREEN**], [**SCROLL LOCK**], [**PAUSE**], [**CTRL**], [**ALT**], [**INSERT**], [**DELETE**], [**HOME**], [**END**], [**PAGE UP**], [**PAGE DOWN**] und [**NUM LOCK**].

Dies entspricht folgenden deutschen Beschriftungen:

[**ESC**], [**DRÜCK**], [**ROLLEN**], [**PAUSE**], [**STRG**], [**ALT**], [**EINFG**], [**ENTF**], [**POS1**], [**ENDE**], [**BILD- ↑** ], [**BILD- ↓** ] und [**NUM**].

Obwohl die Funktion der oben genannten Tasten in Abhängigkeit von der jeweiligen Anwendungssoftware variieren kann, haben die unten aufgeführten Tastenkombinationen regulär folgende Funktionen:

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| [ <b>CTRL</b> ] [ <b>S</b> ]     | : Stoppt das Rollen der Bildschirmanzeige (Scrolling). Zum Wiedereinschalten [ <b>CTRL</b> ] [ <b>S</b> ] erneut betätigen. |
| [ <b>PAUSE</b> ]                 | : Unterbricht den aktuellen Prozeß. Fortfahren durch Drücken einer beliebigen Taste.  |
| [ <b>CTRL</b> ] [ <b>PAUSE</b> ] | : Unterbricht den aktuellen Prozeß und kehrt zur MS-DOS Kommandoebene zurück.   |

**[CTRL] [ALT] [DEL]** : Damit starten Sie Ihr System erneut (Warmstart).

**[CTRL] [ALT] [KEYPAD +]** : Schaltet den Turbomode ein, wodurch das System mit der höheren Geschwindigkeit arbeitet.

**[CTRL] [ALT] [KEYPAD -]** : Schaltet den Turbomode aus und bringt das System wieder auf normale PC-Geschwindigkeit.

Die vier **[PFEIL]**-Tasten werden im allgemeinen in Anwenderprogrammen verwendet, um den Cursor in Pfeilrichtung zu bewegen (nach oben, nach unten, links oder rechts).

Das numerische Tastenfeld bietet eine alternative Möglichkeit, Zahlen und mathematische Symbole einzugeben. Die meisten Zahlenfeld- (Keypad) Tasten sind mit mehreren Funktionsmarkierungen versehen. Mit der Taste **[NUM] [LOCK]** werden die Tasten dieses Feldes zwischen Zahleneingaben und anderen Funktionen umgeschaltet.

Zur Bedienungsvereinfachung sind die **[HOME]**, **[END]**, **[PAGE UP]** (PgUp), **[PAGE DOWN]** (Pg Dn), **[INSERT]** (Ins) und **[DELETE]** (Del) Tasten auch über das numerische Tastenfeld erreichbar.

Mit der Taste **[NUM] [LOCK]** wird das numerische Tastenfeld auf arithmetische Eingaben geschaltet. Die Anzeigen für **[NUM LOCK]**, **[SCROLL LOCK]** und **[CAPS LOCK]** leuchten, falls die entsprechenden Funktionen aktiviert sind.

## Tastaturen ohne U.S. Layout

Um entsprechende Tastaturen am ATARI PC zu verwenden, die nicht der Standard U.S. Norm (QWERTY) entsprechen, muß der länder-spezifische MS-DOS Tastatortreiber geladen werden. Dieses kann sowohl durch die Eingabe des entsprechenden "KEYBXX" Kommandos oder durch automatischen Aufruf über die AUTOEXEC.BAT Datei erfolgen. Dabei wird der BIOS residente U.S. Treiber ersetzt. Um beispielsweise den deutschen Tastatortreiber zu installieren, geben Sie bitte KEYBGR 102 ein.

Die folgende Tabelle zeigt die Tastaturkommandos für verschiedene Länder:

<b>Tastaturlayout</b>	<b>Kommando</b>
Frank. -Kan.	KEYBSCAN 101 (mit engl. oder franz. Disketten)
Frankreich	KEYBFR 102
Deutschland	KEYBGR 102
Italien	KEYBIT 102
Spanien	KEYBSP 102
Schweiz	KEYBSUI 102 (mit engl., franz. oder deutschen Disketten)
Groß-Britannien	KEYBUK 102

## Tastatur- Spezifikationen:

Eigenschaften: 101/102 Tasten Layout, 72/73 Schreib Tasten, 12 Funktionstasten und 17 numerische Tasten. (Die 102 Tasten Version wird nur in bestimmten Ländern geliefert).

Abmessungen:

Höhe	1 In. ( 2.5 cm)
Breite	19 In. (47.5 cm)
Tiefe	7.5 In. (18.75 cm)



Copyright ©1988 Atari Corporation  
Sunnyvale, CA 94086  
Alle Rechte vorbehalten.

Atari Corporation (Deutschland) GmbH  
Frankfurter Str. 89-91  
6096 Raunheim



C300542-004 REV. A

Printed in Taiwan.  
1989 5 CHENG SHEN