

Datum: januari 1989

De PC4 Mitac Harddisk installeren in de Setup.

In de Setup van de PC4 moet aangeven worden welk type Harddisk gebruikt wordt. Het type nummer is 34. De 60 Mb Harddisk in de PC4 heeft twee partities, C en D. Dit heeft niets te maken met de keuze die u kunt maken in de Setup tussen Harddisk C en D. C moet op type 34 staan en D op GEEN. Pas als er een tweede Harddisk geplaatst wordt moet D aanpast worden. U kunt de Setup aanroepen door Control, Alt en Esc simultaan in te drukken.