

Datum: 10 april 1990

Onboard video uitzetten bij PC3, ABC en PC4/X

Bij het plaatsen van een video kaart moet u de onboard video uitzetten. Onderstaand vindt u een overzicht van welke handelingen u bij welke machine moet verrichten.

PC3:

Bij de PC3 wordt de onboard EGA automatisch uitgeschakeld, wanneer een video kaart in de expansion wordt geplaatst.

PCABC:

- 1) Haal de EGA-Bios uit zijn voet
- 2) Verbind Jumper 9 (Deze zit naast de Bios voet).

PC4:

- 1) Verwijder de 2 VGA Bios ROM's.
- 2) Verbind Jumper 10 (Deze zit naast 8 bits Slot).